

## Návod na používání křesla BOOST



Herní křeslo je vybaveno houpacím mechanismem s aretací v základní poloze a výškovým nastavením pomocí plynového pístu. Ovládacím prvkem je páka **A** umístěná pod sedákem po pravé ruce. Tahem páky směrem nahoru odjistíme plynový píst, uvolněním páky jej zajistíme v libovolné poloze. Odjištění houpaní se provádí vytažením páky vodorovně od středu židle. Aretace je možná pouze při poloze korpusu v základní pozici, zatlačením páky vodorovně ke středu židle. Úprava síly mechanismu podle tělesné hmotnosti uživatele se provede rukou, povolením nebo dotažením šroubu s plastovou hlavicí **B** na spodní straně mechanismu umístěného pod sedákem. Ve směru šipky dochází k dotažení a zvyšování síly přitlaku mechanismu.



Výšku područek lze odjistit tahem ovládacího prvku **C** na vnější straně područky směrem nahoru. Po uvolnění lze aretovat ve zvolené pozici.

Herní židle umožňuje samostatné naklopení opěradla. Po zatažení páky **D** směrem nahoru, aretaci úhlu opěráku uvolníme a lze si zvolit relaxační polohu opěráku až do výrazného naklopení. Zvolenou polohu lze uvolněním páky **D** aretovat.



### Variabilní čalounění

Opěrák je opatřen snímatelným náplekem **F**. Po jeho sejmutí je možné využívat vysokou prodyšnost opěradla se síťovinou. Pro podporu přirozeného zakřivení páteře slouží bederní polštář **G** a ho je možné výškově nastavit a upevnit popruhy s klipem. K pohodlnému opření hlavy lze využít menší polštářek **H**.



### Údržba čalounu

se provádí šamponováním u potahových látek. Složení potahu je 100% polyester. Části potažené koženkou na bázi PVC se čistí pouze setřením vlhkým hadrem, při znečištění lze použít mýdlovou vodu. Při použití čistícího prostředku na čalouny postupujte vždy podle jeho návodu.

**Doporučujeme každé tři měsíce zkontrolovat dotažení všech šroubů.**

Křeslo je určeno k sezení v jednosměnném provozu v běžném kancelářském prostředí. Záruční lhůta 24 měsíců je platná výhradně u tohoto druhu použití. Během platnosti záruky výrobce nahradí bezplatně všechny části židle, které byly poškozeny vadou materiálu nebo zásluhou chyby při výrobě. Výrobce nahrazuje vadné části nikoliv celky. Nosnost výrobku je 150 kg.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

- dopravou (za tyto škody odpovídá dopravce)
- přírodní katastrofou
- chybnou montáží
- nedbalým a nepřiměřeným používáním
- nedodržáním pokynů údržby

Věříme, že budete s naším produktem spokojeni.

ANTARES a.s.



Vyobrazený symbol znamená, že s produktem by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem. Produkt obsahuje materiály typu: plast, kov, dřevo, PUR pěna. Produkt odevzdejte na místo určené k recyklaci (např. sběrný dvůr). Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.